

FISA TEHNICA  
Lac Parchet PU - ecologic  
**Pall-X 96**

**Lac poliuretanic pentru parchet, monocomponent, pe baza de apa, pentru parchet destinat traficului greu.**

**Descriere:**

Lac monocomponent, pentru pardoseala din parchet destinata traficului greu in zone rezidentiale si comerciale.

Pretabil in mod special pentru tratarea suprafetelor;

- Parchet slefuit si pardoseala din lemn in zone cu trafic greu cum sunt: scolile, birourile, hale de magazine
- Decoratiuni interioare din lemn
- Parchet pre\_nisat complet slefuit
- Pretabil la incalzire in pardoseala pe baza de apa

**Nota:**

Este important ca inainte de lacuire sa se efectueze o grunduire pentru a evita lacuirea partii laterale a elementilor (lucru daunator), valabil in special la lamele cu canturi ridicate, podele prelucrate cu rindeaua si la dusumelele incalzite.

**Proprietatile Produsului / Beneficii:**

Lac poliuretanic, pe baza de apa cu rezistenta buna la trafic mecanic si chimic.

- Gata de folosinta
- Usor de aplicat
- Se aplica cu rola
- Capacitate de umplere excelenta
- Se usuca foarte rapid
- Rezistenta ridicata la trafic

**Date Tehnice:**

Ambalaj:	Bidon de plastic
Cantitate/bid:	5 litri
Dura ta de viata:	min. 12 luni
Luciu:	mat, semilucios, lucios
Culoare:	alb opac
Consum/strat:	100 – 130 ml/m <sup>2</sup>
Temperatura de lucru:	18 – 25 °C
Uscar e pentru atingere:	dupa aprox 1 ora*
Gata pentru tra_c pietonal:	dupa aprox 1.5 ore*
Gata pentru lustruit:	dupa aprox 2 ore*
Rezistenta finala:	dupa aprox 12 – 14 zile*

\*In conditii climatice normale. 20 °C, RH < 65%

**Pregatirea Suprafetei:**

Dupa instalarea corecta a pardoselii, si dupa intarirea totala a adezivului, se pot incepe lucrarile de prelucrare a suprafetei. Suprafata nu trebuie sa contina murdarie, ulei, ceara sau silicon. Preslefuiti suprafata cu hartie abraziva Pallmann, cu granulatia de 36 pana la to 60. Urmeaza chitirea rosturilor cu chitul PallxKitt amestecat cu praf de lemn Slefuiti cu hartie abraziva de granulatia 100 (cu masina de slefuit cu valuri), in cazul in care se cere un finisaj de o calitate ridicata slefuiti inca o data cu abrazive gr. 120 Dupa ultima slefuire pardoseala trebuie sa fie curata, uscata si sa nu contina contaminari sau praf rezultat in urma slefuirii. Apoi folositi un grund Pallmann in acord cu tipul substratului. Nu slefuiti grundul . Urmatoarea aplicare de lac trebuie facuta in 18 ore dupa ce a fost aplicat grundul.

### Aplicare:

1. Aduceti recipientii la temperatura camerei, inainte de folosinta, agitati bine, apoi goliti continutul intr-o galeata curata.

2. Aplicati pe suprafata un strat complet si egal de lac Pall x 96 cu rola Pallmann (pentru lacuri pe baza de apa). Aplicati un minim de 2 straturi, incepand cu marginile si apoi de-a lungul si de-a latul fibrei. Permeteti aplicarilor sa se intrepatrunda. Zonele cu trafic greu necesita 3 straturi.

3. Timp de uscare pana la slefuire: aprox 2 ore  
Timp de uscare pt. sistem de 3 straturi:  
primul strat aprox. 2 ore  
stratul 2 aprox. 3 ore

4. Inainte de stratul final, lacul necesita o slefuire intermediara cu plase de gr. 120 de la Pallmann.

5. Curatati sculele cu apa dupa folosinta.

### Consum:

Cantitate recomandata / : 100 - 130 ml/m <sup>2</sup> Acoperire / litru/strat: 7 - 10 m <sup>2</sup>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Note Importante:

➤ Durata de viata, in ambalaj original, este de 12 luni, cand este depozitat in conditii relativ racoroase. Protejati de inghet si nu expuneti la temp. peste 40 °C. Resigilati cu grija recipientii desfacuti si folositi continutul cat de repede se poate.

➤ Conditii optime se incadreaza intre 18 si 25 °C, iar umiditatea relativa > 35 % si < 65%. Temp. joase si umiditatea ridicata lungesc timpul de uscare, iar temp. ridicate si umiditatea joasa il scurteaza.

➤ Pentru parchetul exotic cereti sfatul tehnic.

➤ Pentru parchet pre\_nisat, complet slefuit, trebuie folosit grundul Pall x 325, aplicat cu rola.

➤ Cand relacuiti parchet pre\_nisat, consultati instructiunile producatorului de parchet, si totdeauna efectuati un test.

➤ Dupa aplicarea stratului final, in zone cu trafic moderat se poate pasi pe supraf. dupa ce aceasta s-a uscat o noapte (in cond. climatice normale)

➤ Suprafetele lacuite proaspat trebuie lasate cel putin 12 - 14 zile inainte de a fi acoperite cu mocheta sau alte acop., sau incarcate cu obiecte grele.

➤ Suprafetele lacuite trebuie lasate 12 - 14 zile inainte de a fi intretinute cu Pallmann Pallmann Finish Care.

➤ Intretinerea regulata cu Pallmann Finish Care imbunatateste aparitia vizuala si lungeste durata de viata a suprafetei lacuite.

### Protectia locului de munca si a mediului:

Lacurile pe baza de apa au un continutul de solvent sub 15%. Lacul se foloseste ca substituent pentru materialele cu continut ridicat de solvent, folosindu-se ca tratament pentru suprafata. In timpul aplicarii se recomanda ventilarea zonei de lucru.

### Evacuare:

Colectati rezidurile de material si refolositi-le, acolo unde acest lucru este posibil. Nu permiteti patrunderea rezidurilor in canalizari, cursuri de apa sau pe camp. Recipientii goliti sunt reciclabili.

